Configurazione Iniziale per HxGN SmartNet Strumentazione: <u>GS14 – GS16 – GS18</u>

1. CONFIGURAZIONE DEL TELEFONO, CONNESSIONE A INTERNET E SERVER DI CORREZIONE RTK

<u>CREARE LA NUOVA CONFIGURAZIONE WIZARD RTK</u>

Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => 1 **Connessioni** => 3 **Wizard Rover RTK** => Inserire un nome identificativo del profilo (es. SmartNet) e premere **Avanti**





 <u>BLUETOOTH</u>: spuntare Telefono cellulare Bluetooth e premere Avanti => spuntare Dispositivo GSM/GPRS/UMTS, in "Nome del dispositivo" selezionare il modello di telefono cellulare utilizzato e premere Avanti

Wizard Rover RTK	A 🖳	Orizz Vert	(1) 15:32	└ Wizard Rover RTK	§ 👱	Orizz Vert
A quale porta è connesso il dispo	ositivo RTK?			Quale dispositivo RTK è in uso?		
Porta 1 GS				Dispositivo GSM/GPRS/UMTS		
Modem GS				Dispositivo CDMA		
Telefono cellulare Bluetooth				Nome del dispositivo	Nokia Phone	
Porta modem CS 3.5G						
Indietro		L A	Avanti	Indietro		

A questo punto ricercare il dispositivo bluetooth e selezionarlo (**se viene richiesto un codice, inserire 4 volte zero – 0000**)

A connessione BT con il cellulare avvenuta impostare l'**APN** nella relativa sezione e premere **Avanti** => **non** spuntare nulla nella sezione "Impostazioni connessione Internet (opzionali)" e premere **Avanti**

		ert 10:45	S Wizard Rover RTK	<u>\$</u>	Vert	@
Inserire APN per la connessione	e Internet.		Impostazioni connessione Inte	rnet (opzionali)		
APN	IBOX.TIM.IT		Usa indirizzo IP statico			
Questa informazione può esser	e ottenuta dal provider	internet.	Usa ID utente e password			

L'APN varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni:

TIM => IBOX.TIM.IT VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico.

A questo punto impostare i dettagli del nuovo server di correzioni RTK. Impostare:

Nome Server:	SmartNet (un nome identificativo qualsiasi)	Inserisci dettagli del nuovo server				
Indirizzo:	it.nrtk.eu	Nome server	italpos			
Porta:	2101	Indirizzo	it.nrtk.eu			
Spuntare "Usa I	NTRIP con questo server " ed inserire:	Porta	2101			
ID Utente NTR	P	Usa NTRIP con questo server				
Password NTR	IP	ID Utente NTRIP	username			
forniti dai gesto	ri della Rete HxGN SmartNet	Password NTRIP	•••••			
Premere Avanti per continuare.						
		Indietro	Avanti			



Orizz. --Vert. --

â 👰

@

Spuntare Inserisci mountpoint manualmente e premere Avanti => digitare MAX3-RDN (NRT3-RDN se si utilizza l'abbonamento di tipo Nearest; IMAX3-RDN-MSM se si utilizza l'abbonamento FULL GNSS), premere INVIO e poi Avanti => spuntare Ricezione correzioni da rete RTK ed in Tipo Rete selezionare MAX (Nearest se si utilizza l'abbonamento di tipo Nearest; IMAX se si utilizza l'abbonamento di tipo FULL GNSS) => spuntare Invia messaggio GGA => non spuntare Invia ID Utente => premere Avanti

spuntare Invia ID Ute	ente => premere Avanti			_
Wizard Rover RTK	Vert @	S Wizard Rover RTK	The second secon	z @ 10:57
E' richiesto un mountpoint. Co	ome procedere?	Inserire nome mountpoint.		
O Seleziona mountpoint da	una tabella	MountPoint	MAX3-RDN	
Inserisci mountpoint manu	ualmente	→		
Indietro	Avanti	Indietro		Avanti
		つ Wizard Rover RTK	Orizz	0
		Inserire dettagli della rete RTK		10:36
		Ricezione correzioni da rete RTK	✓	
		Tipo rete	MAX	\sim
		Invia messaggio GGA	✓	
		Indietro	Avar	ti
Nella schermata succ	essiva impostare:	S Wizard Rover RTK	Drizz	@ 11:00
Formato Dati RTK:	RTCM v3	Inserire dettagli della connession	e RTK	
Sensore Base:	Rileva autom.	Formato dati RTK	RTCM v3	\vee
Antenna Base:	ADVNULLANTENNA	Sensore base	Rileva auto	\sim
		Antenna base	ADVNULLANTENNA	\sim
NON spuntare le altre	e righe in basso	La base RTK ha un ID unico		
		Usa sistema di coordinate automatico		
		Ricevi informazioni rete RTK		
		Indietro		Avanti

Al termine dell'inserimento delle impostazioni premere **Avanti** e poi spuntare **No, salva le mie impostazioni** (se richiesto) e premere **Avanti**.



In questo modo la configurazione è terminata, e lo strumento è pronto per la connessione RTK alla Rete HxGN SmartNet.

 <u>Porta modem CS 3.5G</u>: spuntare Porta modem CS 3.5G e premere Avanti => inserire il nome del dispositivo Cinterion 3.5G, spuntare Usa rete UMTS de disponibile e premere Avanti => inserire SE NECESSARIO i codici PIN e PUK della SIM e premere Avanti

└ Wizard Rover RTK	🔒 🚊	Orizz Vert	(2) 15:34
A quale porta è connesso il dispo	ositivo RTK?		
Porta 1 GS			
Modem GS			
Telefono cellulare Bluetooth			
Porta modem CS 3.5G			
		—	
Indietro		A	/anti

Impostare l'**APN** nella relativa sezione e premere **Avanti** => **non** spuntare nulla nella sezione "Impostazioni connessione Internet (opzionali)" e premere **Avanti**

Indietro

S Wizard Rover RTK	Dri	rt @	∎) ⊧45	└ Wizard Rover RTK	🔒 🚊	Orizz Vert
Inserire APN per la connessione	Internet.			Impostazioni connessione Inte	rnet (opzionali)	
APN	IBOX.TIM.IT			Usa indirizzo IP statico		
Questa informazione può essere	ottenuta dal provider i	internet		Lisa ID utente e password		
		internet.				
	·	internet.				
		internet.				

L'APN varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni:

TIM => IBOX.TIM.IT VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico.



4

Avanti

A questo punto impostare i dettagli del nuovo server di correzioni RTK. Impostare: Orizz. -----🖳 🙆 0**Wizard Rover RTK** Vert. Inserisci dettagli del nuovo server Nome Server: SmartNet Nome server italpos (un nome identificativo qualsiasi) Indirizzo it.nrtk.eu Indirizzo: it.nrtk.eu Porta: 2101 Porta 2101 Usa NTRIP con questo server Spuntare "Usare NTRIP con questo server " ed inserire: ID Utente NTRIP username **ID Utente NTRIP** Password NTRIP ••••• Password NTRIP forniti dai gestori della Rete HxGN SmartNet Indietro Avanti Premere Avanti per continuare.

Spuntare Inserisci mountpoint manualmente e premere Avanti => digitare MAX3-RDN (NRT3-RDN se si utilizza l'abbonamento di tipo Nearest; IMAX3-RDN-MSM se si utilizza l'abbonamento FULL GNSS), premere INVIO e poi Avanti => spuntare Ricezione correzioni da rete RTK ed in Tipo Rete selezionare MAX (Nearest se si utilizza l'abbonamento di tipo Nearest; IMAX se si utilizza l'abbonamento di tipo FULL GNSS) => spuntare Invia messaggio GGA => non spuntare Invia ID Utente => premere Avanti

🛛 Wizard Rover RTK 🛛 🛓 🔍	Orizz Vert @ 10:54	Wizard Rover RTK		🖡 🚊	Orizz Vert	@
richiesto un mountpoint. Come procedere?		Inserire nome mountpoint	t.			
) Seleziona mountpoint da una tabella) Inserisci mountpoint manualmente		MountPoint	ľ	MAX3-RDN		
Indietro	Avanti	Indietro			A	vanti
		い Wizard Rover RTK		Orizz Vert	@	
		S Wizard Rover RTK	<u>a</u>	Orizz Vert	(2) 10:58	
		Wizard Rover RTK Inserire dettagli della rete RTK Ricezione correzioni da rete RTK		Orizz Vert	(2) 10:58	
		S Wizard Rover RTK Inserire dettagli della rete RTK Ricezione correzioni da rete RTK Tipo rete	 ♣ ● ✓ MAX 	Orizz, Vert,	@ 1058	
		Wizard Rover RTK Inserire dettagli della rete RTK Ricezione correzioni da rete RTK Tipo rete Invia messaggio GGA	A MAX	Orizz Vert	@ <u>1058</u>	
		Wizard Rover RTK Inserire dettagli della rete RTK Ricezione correzioni da rete RTK Tipo rete Invia messaggio GGA Invia ID Utente	▲ ● MAX	Orizz Vert	@ 1058	



Nella schermata successiva impostare:		← Wizard Rover BTK	🗐 🛞 Orizz	0 🖻
		Inserire dettagli della connessio	ne RTK	11:00
Sensore Base:	Rileva autom.	Formato dati RTK	RTCM v3	\checkmark
Antenna Base: ADVNULLANTENNA		Sensore base	Rileva auto	\sim
		Antenna base	ADVNULLANTENNA	\sim
NON spuntare le altre	e righe in basso	La base RTK ha un ID unico		
		Usa sistema di coordinate automatico		
		Ricevi informazioni rete RTK		
		Indietro		Avanti

Al termine dell'inserimento delle impostazioni premere **Avanti** e poi spuntare **No, salva le mie impostazioni** (se richiesto) e premere **Avanti.**

In questo modo la configurazione è terminata, e lo strumento è pronto per la connessione RTK alla Rete HxGN SmartNet.

<u>Modem GS</u>: spuntare Modem GS e premere Avanti => spuntare Dispositivo GSM/GPRS/UMTS, in "Nome del dispositovo" selezionare il modello di dispositivo utilizzato, spuntare Usa rete UMTS se disponibile e premere Avanti => inserire SE NECESSARIO i codici PIN e PUK della SIM e premere Avanti

└ Wizard Rover RTK	💁 🚊	Orizz Vert	(1) 15:38	5 N	/izard Rover RTK	🔒 🚊	Orizz Vert	. @)
A quale porta è connesso il dispo	ositivo RTK?			Quale	dispositivo RTK è in uso?				(1) 11:3
Porta 1 GS				🔘 Di	spositivo GSM/GPRS/UMTS				
Modem GS				Di	spositivo CDMA				
Telefono cellulare Bluetooth				Nome	e del dispositivo	Cint. PXS	8 UMTS	\sim	
Porta modem CS 3.5G				Usa re	ete UMTS se disponibile	~			\sim
Indietro		A	Avanti	Ir	dietro	•		Avanti	
					T			(
					Indietro	↓			Avanti
					Wizard Rover RTK	•	💁 <u></u>	Orizz Vert	@ 🛄
					Inserire PIN e PUK della SIM	1.			
					Codice PIN	•	••••		
					Codice PUK	•	••••		
					Indietro			Ava	inti



Impostare l'**APN** nella relativa sezione e premere **Avanti** => **non** spuntare nulla nella sezione "Impostazioni connessione Internet (opzionali)" e premere **Avanti**

└ Wizard Rover RTK	🔒 🚊	Orizz Vert	(1) 10:45
Inserire APN per la connessione I	nternet.		
APN	IBOX.TIM.I	т	
Questa informazione può essere	ottenuta dal prov	vider internet.	
Indietro		A	vanti

L'APN varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni: TIM => IBOX.TIM.IT VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico.

A questo punto impostare i dettagli del nuovo server di correzioni RTK.

Impostare:

Nome Server:	SmartNet
	(un nome identificativo qualsiasi)
Indirizzo:	it.nrtk.eu
Porta:	2101

Spuntare "Usare NTRIP con questo server " ed inserire: ID Utente NTRIP Password NTRIP forniti dai gestori della Rete HxGN SmartNet Inserisci dettagli del nuovo server Nome server Indirizzo Porta Usa NTRIP con questo server ID Utente NTRIP Password NTRIP Indietro Avanti

🖳 🙆

Sector State S

Premere Avanti per continuare.

Spuntare Inserisci mountpoint manualmente e premere Avanti => digitare MAX3-RDN (NRT3-RDN se si utilizza l'abbonamento di tipo Nearest; IMAX3-RDN-MSM se si utilizza l'abbonamento FULL GNSS), premere INVIO e poi Avanti => spuntare Ricezione correzioni da rete RTK ed in Tipo Rete selezionare MAX (Nearest se si utilizza l'abbonamento di tipo Nearest; IMAX se si utilizza l'abbonamento di tipo FULL GNSS) => spuntare Invia messaggio GGA => non spuntare Invia ID Utente => premere Avanti

つ Wizard Rover RTK	<u>R</u>	Orizz Vert	@ 10:54		<u>a</u>	Orizz Vert	(2) 10:57
E' richiesto un mountpoint. Come pr	ocedere?			Inserire nome mountpoint.			
Seleziona mountpoint da una tal	te			 - MountPoint	MAX3-RDN		

@

Orizz. -----

Vert.

Nella schermata successiva impostare:

Formato Dati RTK:RTCM v3Sensore Base:Rileva autom.Antenna Base:ADVNULLANTENNA

NON spuntare le altre righe in basso

└ Wizard Rover RTK	💁 🖳	Vert	
Inserire dettagli della connessione	RTK		
Formato dati RTK	RTCM v3		\sim
Sensore base	Rileva auto		\sim
Antenna base	ADVNULLAN	ITENNA	\sim
La base RTK ha un ID unico			
Usa sistema di coordinate automatico			
Ricevi informazioni rete RTK			
Indietro		A	Avanti

Al termine dell'inserimento delle impostazioni premere **Avanti** e poi spuntare **No, salva le mie impostazioni** (se richiesto) e premere **Avanti**.

In questo modo la configurazione è terminata, e lo strumento è pronto per la connessione RTK alla Rete HxGN SmartNet.



PRIMA DI INIZIARE IL RILIEVO IN RTK CON LA RETE HXGN SMARTNET E' NECESSARIO AVERE LA POSIZIONE (CROCE CON IL CERCHIO GRANDE) E LA CONNESSIONE AD INTERNET.

NON AVVIARE LA RICEZIONE DATI SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UNO DI QUESTI DUE PARAMETRI.

LA PRESENTE GUIDA PRESUPPONE CHE IL COLLEGAMENTO CON LA PROPRIA ANTENNA GPS SIA AVVENUTO CON SUCCESSO (SATELLITI TRACCIATI CORRETTAMENTE)

PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ASSISTENZA SULLE CONFIGURAZIONI E' POSSIBILE CONTATTARE IL SUPPORTO TECNICO AL N° 03711856070 (PER UTENTI CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTIVO) OPPURE SCRIVERE UNA EMAIL A: supporto.tecnico@leica-geosystems.com





