



Aktuel Arbejds Metode

Inden der tages backup af indstillingerne, skal den aktuelle Arbejds Metode noteres ned. Se den aktuelle Arbejds Metode under menuen "Indstillinger -> Tilpasninger -> Arbejds Metode guide".

←
Arbejds Metode Guide
Hz 125.7146 g
V 99.8752 g
@
13:04

For at benytte arbejds metode, vælge en af følgende

☒ Skift til en anden arbejds metode
☐ Lav en ny arbejds metode
☐ Ret en eksisterende arbejds metode

Aktuel arbejds metode
 TS16 Standard

Tilbage
Næste

Når instrumentet kommer retur fra service, kan det være at instrumentet står på en anden Arbejds Metode, så der kan være behov for at I skal skifte tilbage til jeres egen.

Sådan tager man backup af indstillingerne fra den interne hukommelse på Leica Captivate:

1. Isæt en USB eller SD kort i instrumentet
2. Gå ind i menuen "Indstillinger -> Værktøjer -> Overføre bruger objekter"
3. I linjen "Objekt at overføre" vælges "Alle objekter"
4. I Fra vælges "Intern Memory"
5. I Til enhed vælges "USB eller SD kort"
6. Sæt flueben i funktionen "Overfør alle objekter..."
7. Sæt flueben i funktionen "Overfør ikke jobs"

←
Overfør Bruger Objekter
1D ----
2D ----
@
09:28

Objekt at overføre	Alle objekter ▼
Fra	Intern memory ▼
Til enhed	USB ▼
Overfør alle objekter til en enkelt AllObjects.zip fil	☒
Overfør ikke jobs	☒

Alle objekter vil blive kopieret og gjort brugbare, når de overføres til den interne hukommelse.
Individuelle objekter kan overføres, når et SD-kort eller USB er indsat.

OK



8. Tryk OK
9. Når overførslen er færdig, tryk "Nej" til at over flere objekter.
10. Zip-filen med indstillingerne findes i mappen "System" på USB/SD kortet.

Nu er der taget backup af alle indstillingerne.

Disse indstillinger kan via samme metode lægges tilbage igen. Blot "Fra" USB/SD kort, "Til" intern memory.