



Sådan tager man backup af jobs fra den interne hukommelse på Leica Captivate:

1. Isæt en USB eller SD kort i instrumentet
2. Gå ind i menuen "Indstillinger -> Værktøjer -> Overføre bruger objekter"
3. I linjen "Objekt at overføre" vælges "job"
4. I Fra vælges "Intern Memory"
5. I Til enhed vælges "USB eller SD kort"
6. Sæt flueben funktionen "Overfør alle objekter..."

← **Overfør Bruger Objekter** 1 1 Hz 0°00'00" V 0°00'00" @ 13:41

Objekt at overføre	Job ✓
Job	Default >
Fra	Intern memory ✓
Til enhed	USB ✓

Overfør alle objekter af den valgte type ☒

OK

7. Tryk OK
8. Når overførslen er færdig, tryk "Nej" til at over flere objekter.
9. Alle jobs findes i mappen "DBX" på USB/SD kortet

Nu er der taget backup af alle jobs.

Disse job kan via samme metode lægges tilbage igen. Blot "Fra" USB/SD kort, "Til" Intern memory.