

Leica Geosystems

Licence Activation Guide

Activation de licence pour TS30/TM30

Cher client...

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.



Veuillez enregistrer votre produit sur le site myWorld.leica-geosystems.com, notre plateforme Internet réservée aux clients. myWord vous permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.

Activation de licence



La procédure s'applique à toute clé de licence.

Étape	Description		
	Vous pouvez télécharger des clés de licence à partir du site myWorld. Voir le paragraphe "Téléchargement de la licence".		
	Pour charger une clé de licence, enregistrez le fichier de clé de licence (par exemple L_2500123.key) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage. Insérez le périphérique de stockage dans votre produit.		
1.	Placez-vous dans Outils...\Clés de licence .		
2.	<table><tr><td>Pour saisir une clé de licence : Sélectionnez Méthode : Entrée manuelle de clé Clé : Saisissez la clé de licence. Cliquez sur CONT. La licence est activée et peut être utilisée.</td><td>Pour charger une clé de licence : Sélectionnez Méthode : Charger fichier de clé</td></tr></table>	Pour saisir une clé de licence : Sélectionnez Méthode : Entrée manuelle de clé Clé : Saisissez la clé de licence. Cliquez sur CONT . La licence est activée et peut être utilisée.	Pour charger une clé de licence : Sélectionnez Méthode : Charger fichier de clé
Pour saisir une clé de licence : Sélectionnez Méthode : Entrée manuelle de clé Clé : Saisissez la clé de licence. Cliquez sur CONT . La licence est activée et peut être utilisée.	Pour charger une clé de licence : Sélectionnez Méthode : Charger fichier de clé		
	Si une licence d'application a été activée et que l'application n'est pas encore chargée dans le produit, voir "Téléchargement d'une application" et "Chargement d'application".		
	Si une licence de maintenance de logiciel a été activée, voir "Chargement de logiciel" pour charger le logiciel dans le produit.		

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Téléchargement de la licence



Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Étape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique myProducts et sélectionnez votre produit.
	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur Add Product .
3.	Dans l'onglet Overview , cliquez sur Download keys . Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Save et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur Save . Copiez le fichier *.key dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Téléchargement d'une application

Étape	Description
1.	Rendez-vous sur le site www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique myProducts et sélectionnez votre produit.
	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur Add Product .
3.	Cliquez sur l'onglet Software et téléchargez les applications sur votre ordinateur. Le fichier zip contient toutes les applications.
4.	Décompressez le fichier zip et enregistrez les fichiers d'application requis dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

Chargement d'application

Étape	Description
1.	Insérez le périphérique de stockage dans le produit et mettez le produit sous tension.
2.	Placez-vous dans Outils\Charger fichiers système...\Programmes d'application .
3.	Sélectionnez : De : Sélectionnez le périphérique de stockage utilisé. A : Instrument Programme : Sélectionnez l'application à charger.
4.	Cliquez sur CONT . Le logiciel d'application est chargé dans le produit.

Chargement de logiciel

Étape	Description
1.	Branchez votre produit sur l'ordinateur.
2.	Allez sur le site Internet www.myworld.leica-geosystems.com et connectez-vous.
3.	Placez-vous dans la rubrique Mes Produits et sélectionnez le produit.
	Si le produit ne figure pas dans la liste, cliquez sur Ajouter Produit .
4.	Dans l'onglet Logiciel , placez-vous dans la section Mise à jour automatique .
5.	Cliquez sur Démarrer mise à jour .

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Si l'activation échoue...

Si l'activation de la licence échoue :

- Veuillez contacter le point Leica Geosystems local.

OU

- Soumettez une nouvelle requête d'assistance sur le site www.myWorld.leica-geosystems.com. L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems