

# Leica Geosystems

## Licence Activation Guide

### Activation de licence pour GS05/GS06

#### Cher client...

Nous vous remercions d'avoir acheté une licence pour notre produit. Les instructions suivantes vous guideront à travers le processus d'activation de la licence.

 Veuillez enregistrer votre produit sur le site [myWorld.leica-geosystems.com](http://myWorld.leica-geosystems.com), notre plateforme Internet réservée aux clients. myWord vous permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer activement votre équipement. Vous trouverez ici des informations détaillées sur différents produits et leur historique de maintenance. Ces informations vous aideront aussi à préserver la valeur de votre produit en maximisant l'efficacité et la productivité.



Un CS10/CS15 doit être connecté au produit pour l'activation d'une clé de licence.



La clé de licence GLONASS est enregistrée sur le GS. Le chargement d'une clé de licence GLONASS est décrit dans ce document.

La clé de licence DGPS est enregistrée sur le CS. Veuillez vous référer au document "Activation de licence pour CS10/CS15" pour des informations sur le chargement d'une clé de licence DGPS.



La licence GLONASS peut seulement être chargée à partir d'un fichier. La saisie manuelle n'est pas prise en charge.

#### Activation de licence

 La procédure s'applique à toute clé de licence.

Étape	Description
	Vous pouvez télécharger des clés de licence à partir du site <a href="http://myWorld.leica-geosystems.com">myWorld</a> . Voir le paragraphe "Téléchargement de la licence".
	Pour charger une clé de licence, enregistrez le fichier de clé de licence (par exemple L_BFB10320123.key) dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage. Insérez le périphérique de stockage dans votre produit.
1.	Mettez le produit sous tension.
2.	Placez-vous dans <b>Utilisateur\Outils &amp; Utilitaires\Charger une licence</b> .

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

Étape	Description
3.	Sélectionnez <b>Méthode: Fichier licence</b> <b>Périphérique:</b> Sélectionnez le périphérique de stockage utilisé. Cliquez sur <b>OK</b> . La licence est activée et peut être utilisée.
	Si une licence de maintenance de logiciel a été activée, voir "Chargement de logiciel" pour charger le logiciel dans le produit.

## Téléchargement de la licence

 Cette procédure s'applique à tout code de licence.

Étape	Description
1.	Rendez-vous sur le site <a href="http://www.myworld.leica-geosystems.com">www.myworld.leica-geosystems.com</a> et connectez-vous.
2.	Allez dans la rubrique <b>myProducts</b> et sélectionnez votre produit.
	Si le produit ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur <b>Add Product</b> .
3.	Dans l'onglet <b>Overview</b> , cliquez sur <b>Download keys</b> . Dans la fenêtre suivante, cliquez sur <b>Save</b> et sélectionnez un répertoire d'enregistrement du fichier. Cliquez sur <b>Save</b> . Copiez le fichier *.key dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage de données.

## Chargement de logiciel

Étape	Description
1.	Allez sur le site Internet <a href="http://www.myworld.leica-geosystems.com">www.myworld.leica-geosystems.com</a> et connectez-vous.
2.	Placez-vous dans la rubrique <b>Mes Produits</b> et sélectionnez le produit.
	Si le produit ne figure pas dans la liste, cliquez sur <b>Ajouter Produit</b> .
3.	Cliquez sur l'onglet <b>Logiciel</b> et téléchargez le logiciel sur votre ordinateur.
4.	Décompressez le fichier et enregistrez les fichiers nécessaires dans le répertoire \SYSTEM du périphérique de stockage.
5.	Insérez le périphérique de stockage dans le produit et mettez le produit sous tension.
6.	Placez-vous dans <b>Utilisateur\Outils &amp; Utilitaires\Charger mise à jour</b> .
7.	Sélectionnez : <b>Objets à transférer: Firmware</b> <b>De:</b> Sélectionnez le périphérique de stockage utilisé. <b>Firmware:</b> Sélectionnez le firmware à charger.
8.	Cliquez sur <b>OK</b> . Le logiciel est chargé dans votre produit.

## Si l'activation échoue...

Si l'activation de la licence échoue :

- Veuillez contacter le point Leica Geosystems local.

**OU**

- Soumettez une nouvelle requête d'assistance sur le site [www.myWorld.leica-geosystems.com](http://www.myWorld.leica-geosystems.com). L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra.

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems